

Accessoires pour caméras Sefica



















Accessoires de montage

















Accessoires de montage

www.rassecurity.com

Pour caméras fixes

	 PC95DOF/IR-IP PC95DOFA/IR-IP PC95DOF2/IR-IP PC95DOF2A/IR-IP PC95DOF3A/IR-IP PC85DOF/IR-SDI PC100BOF/IR-CVI	 PC95DOF-IP PC95DOFA-IP PC95DOFA28-IP	 PC95BOFA/IR-IP PC95BOF2/IR-IP PC95BOF2A/IR-IP PC95BOF3A/IR-IP PC100BOF/IR-CVI PC100BOF2/IR-CVI	 PC95B2OV/IR-IP PC95B2OVM/IR-IP	 PC95DOV-IP PC95DOV/IR-IP	 PC95DOVM/IR-IP
PC95DOV-WALL 						
PC95WALL-MINI 						
PC95JUNC-1 						
PC95JUNC-2 						
PC95BACKBOX 						Prévoir aussi PC95WALL
PC95WALL 						Prévoir aussi PC95ADAP-1
PC95ADAP-1 						Prévoir aussi PC95WALL ou PC95PENDANT
PC95PENDANT 						Prévoir aussi PC95ADAP-1 Optionnel PC95TUBE22 ou PC95TUBE42
PC95TUBE22 						Prévoir aussi PC95ADAP-1 et PC95PENDANT
PC95TUBE42 						Prévoir aussi PC95ADAP-1 et PC95PENDANT
PC95POLE 	Prévoir aussi PC95JUNC-2	Prévoir aussi PC95JUNC-1	Prévoir aussi PC95JUNC-2	Optionnel: PC95JUNC-2		Prévoir aussi PC95BACKBOX et/ou PC95WALL ou PC95PENDANT
PC95CORNER 	Prévoir aussi PC95JUNC-2	Prévoir aussi PC95JUNC-1	Prévoir aussi PC95JUNC-2	Optionnel: PC95JUN-2		Prévoir aussi PC95BACKBOX et/ou PC95WALL ou PC95PENDANT

Pour caméras dôme PTZ

	 PC95PTZ3-IP	 PC85PTZ30 PC95PTZ20-SDI PC95PTZ18-IP PC95PTZ20-IP	 PC85PTZ30IR PC95PTZ18IR-IP PC95PTZ20IR-IP	 PC100PTZ20-CVI	 PC100PTZ20IR-CVI
PC95BACKBOX 	Prévoir aussi PC95WALL			Le support mural PC100WALL nécessaire est livré avec la caméra	
PC95WALL 	Prévoir aussi PC95ADAP-2				
PC95ADAP-2 	Prévoir aussi PC95WALL ou PC95PENDANT				
PC95PENDANT 	Prévoir aussi PC95ADAP-2 Optionnel PC95TUBE22 ou PC95TUBE42	Optionnel PC95TUBE22 ou PC95TUBE42			
PC95TUBE22 	Prévoir aussi PC95ADAP-2 et PC95PENDANT			Prévoir aussi PC95PENDANT	Prévoir aussi PC95PENDANT
PC95TUBE42 	Prévoir aussi PC95ADAP-2 et PC95PENDANT			Prévoir aussi PC95PENDANT	Prévoir aussi PC95PENDANT
PC100WALL 		Inclus			
PC95POLE 	Prévoir aussi PC95BACKBOX et/ou PC95WALL ou PC95PENDANT	Prévoir aussi PC95BACKBOX (optionnel)			
PC95CORNER 	Prévoir aussi PC95BACKBOX et/ou PC95WALL ou PC95PENDANT				

Claviers de commandes pour caméras dôme PTZ

	 PC95PTZ3-IP	 PC85PTZ30 PC95PTZ20-SDI PC95PTZ18-IP PC95PTZ20-IP	 PC85PTZ30IR PC95PTZ18IR-IP PC95PTZ20IR-IP	 PC100PTZ20-CVI	 PC100PTZ20IR-CVI
 PC85KDBIP-USB	Via réseau Via USB avec logiciel Smart PSS	Pour analogique: via RS485 Pour IP: via réseau Via USB avec logiciel Smart PSS	Via RS485 Via USB avec logiciel Smart PSS		
 PC85KDBIP	Via réseau	Pour analogique: via RS485 Pour IP: via réseau	Via RS485		
 PC85KDBIP-HD					

Les spécifications mentionnées dans ce document peuvent être modifiées sans avertissement préalable.

RAS bvba-sprl , Brugsesteenweg 257, 8500 Kortrijk | ras.contact@rassecurity.com | www.rassecurity.com