


# MCP4A

Déclencheur manuel polyvalent



Les boutons poussoirs colorés MCP4A sont très pratiques à installer grâce aux connecteurs coulissants. Les boutons poussoirs ont un contact inverseur bipolaire normalement ouvert ou fermé. Les déclencheurs manuels sont munis d'une vitre flexible incassable, qui est réinitialisée avec la clé de test. Le bouton poussoir a une fonction anti-sabotage : dès que la vitre ou la face du bouton poussoir est enlevée, le bouton passe en état d'alarme.

Les boutons répondent à de multiples applications en adaptant la couleur, l'indication de fonction ou le montage en apparent ou encastré.



## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Référence	MCP4A-G000FF-13	MCP4A-W000FF-23	MCP4A-Y000FF-11	MCP4A-B000FF-11	MCP4A-A000FF-11
Couleur	Vert	Blanc	Jaune	Bleu	Orange
Indication de fonction	symbole Exit	HOLD UP	aucune	aucune	aucune
Matière	Polycarbonate ABS				
Indice IP	IP24D				
Relais	Max 30 VDC, 2A				
Câbles	0,5 -2,5 mm <sup>2</sup>				
Humidité relative	93 + 3%, sans condensation				
Température de fonctionnement	-10 à +55°C				
Poids	130 g				
Dimensions	H 93 x L 89 x P 28 mm				

\*D'autres indications de fonction sont disponibles sur demande.

## ACCESSOIRES

Boîtier apparent	SG	SW	SY	SB	SA	MSB1
Couleur	Vert	Blanc	Jaune	Bleu	Orange	métal
Type	Apparent					encastrable
Dimensions	H 87 x L 87 x P 32 mm					H 68,3 x L 68,3 x P 25 mm

**PS200** Couvercle transparent en plexi

**P056** 5 colsons pour couvercle en plexi

**SC071** Connecteur coulissant avec 4 raccordements